

Подготовка к эксплуатации

1. Вымойте изделие (плита с духовым шкафом, ЖЭШ, ПЭШ, противень, пекарский лист) с использованием мягкой губки и моющего средства (абразивные моющие средства НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ).

2. Протрите изделие (плита с духовым шкафом, ЖЭШ, ПЭШ, противень, пекарский лист) насухо.

3. Смажьте изделие (внутреннюю поверхность духового шкафа ЖЭШ, ПЭШ, противни и пекарские листы со всех сторон) нерафинированным растительным маслом и прокалите в течение 60 минут при температуре 150°C.

В результате процесса подготовки к эксплуатации, создается защитный слой, который препятствует коррозии и обладает антипригарными свойствами. При появлении пятен ржавчины на изделии (плита с духовым шкафом, ЖЭШ, ПЭШ, противень, пекарский лист) в процессе эксплуатации, процедуру прокаливания необходимо повторить

